

智慧學習教室設備 簡易操作說明

1. 接上延長線電源，打開所有開關，整合器面板【下課】燈亮。
2. 按【上課】鈕，接著按電腦主機開關(亮白燈)，即可使用電腦。
※若螢幕未顯示，請確認螢幕電源是否開啟，並按螢幕右後方的按鈕，將輸入訊號改為【HDMI】。
※此電腦無有線網路，配有 USB 無線接受器，請自行連線到訊號最強的無線網路，請參閱搜尋校務佈告欄(內部文件)【無線網路】。
3. 【上課】燈亮，電腦也已開啟，按【投影開關】鈕，投影機會開啟、布幕會下降；不使用時，再按【投影開關】鈕，則燈會熄滅，投影機會關機、布幕會上升收起來。
※面板上的【電動幕升】【電動幕降】亦可控制布幕升降。
※投影機遙控器亦可控制投影機開關，並進行細部微調設定。
4. 無線麥克風可手持，按【開關】鈕，會開機、面板會亮起來，【+】音量大聲，【-】小聲，【☆】紅外線指示，【▲】電腦上一頁，【▼】電腦下一頁，【○】靜音，長按【開關】鈕，會關機。使用頭帶式麥克風時，請將接頭接到【無線麥克風】的音源孔即可。
※無線麥克風為充電式，電量低時，請用充電線接到電腦的 USB 孔充電(電腦必須開啟)，或接到手機的充電變壓器(5V)充電。
※充電式鋰電池，請注意電量不能過低，電量過低時間太久，有可能導致電池睡眠(損壞)。
5. 有線麥克風請將接頭連接到控制面板左側的麥克風孔(控制面板左側可打開)，音量由控制面板的音量鈕調整。
6. 喇叭的音量由控制面板的音量鈕調整。
7. 投影機的訊號源預設為電腦，若要改為筆電或其他來源，請將訊號接到控制面板左側的相關接孔，並於面板選擇訊號源。
8. 不使用時請將電腦關機，再按【下課】鈕。
9. 欲安裝電腦軟體，請自行下載自由軟體或有授權的軟體安裝，勿安裝未授權之軟體。
10. 相關設備請正確並愛惜使用，主設備有保固，消耗品及贈品損壞無保固。